


多模式机械键盘<产品概览> Multi-mode Mechanical Keyboard

<Overview> 多模式機械鍵盤<產品概覽> 다 모드 기계식 키보드

<개요> 멀티모드 메카니컬 키보드<使用説明>

Akko



Mac

USB

Win

拨动开关以此方向竖向放置 / The Mode Switch for Mechanical Keyboard is located under Caps Lock key in the marked direction

组合键介绍 / Combination keys / 組合鍵介紹 / 조합 키 / 組み合わせキー

Win	Mac	Win	Mac	Win	Mac	Win	Mac
Fn + 1	F1	Fn + 4	F4	Fn + 7	F7	Fn + 0	F10
Fn + 2	F2	Fn + 5	F5	Fn + 8	F8	Fn + -	F11
Fn + 3	F3	Fn + 6	F6	Fn + 9	F9	Fn + =	F12
Fn + L		Fn + [		Fn + C		Fn + M	
Fn + ↓		Fn +]		Fn + P	Prtsc	Fn + <	
Fn + ↑		Fn + Z		Fn + K	End	Fn + >	
Fn + ←		Fn + X		Fn + I	Ins	Fn + W	
Fn + →		Fn + L_Ctrl		Fn + O	Pause	Fn + L_Win	
Fn + Del		Fn + ~	Esc	Fn + H	Home	Fn + Backspace(5S)	
Fn + R_Alt							

((BT))

蓝牙配对 / Bluetooth Pairing / 藍牙配對 / 블루투스 페어링 / Bluetoothペアリング

键盘开机后，按下Fn+E/R/T进入蓝牙模式；短按切换，长按3秒进行配对。鍵盤開機後，按下Fn+E/R/T進入藍牙模式；短按切換，長按3秒進行配對。After powering on the keyboard, press Fn+E/R/T to enter Bluetooth mode; short press to switch, long press for 3 seconds to pair.키보드가 켜진 후 Fn+E/R/T를 눌러 블루투스 모드로 들어가고 짧게 누르면 전환, 3초 길게 누르면 페어링됩니다.キーボードの電源を入れた後、Fn+E/R/Tを押してBluetoothモードに入ります。短く押して切り替え、3秒間長押しでペアリングします。

2.4G

2.4G配对 / 2.4G Pairing / 2.4G配對 / 2.4G 페어링 / 2.4Gペアリング

键盘开机后，按下Fn+Y进入2.4G模式；短按切换2.4G，长按3秒配对。鍵盤開機後，按下Fn+Y進入2.4G模式；短按切換2.4G，長按3秒配對。After powering on the keyboard, press Fn+Y to enter 2.4G mode; short press to switch, long press for 3 seconds to pair.키보드를 켜 후 Fn+Y를 눌러 2.4G 모드로 들어가고, 짧게 누르면 2.4G로 전환되며, 3초 길게 누르면 페어링됩니다.キーボードの電源を入れた後、Fn+Yを押して2.4Gモードに入ります。短く押して切り替え、3秒間長押しでペアリングします。

503-5ALCE-000

电量查询 / Battery Level Check / 電量查詢 / 전량 확인 / バッテリーレベルの確認


电量低于30%数字1-2键上亮红灯;电量低于40%数字1-3键上亮绿灯;电量低于50%数字1-4键上亮绿灯;电量低于60%数字1-5键上亮绿灯;电量低于70%数字1-6键上亮绿灯;电量低于80%数字1-7键上亮绿灯;电量低于90%数字1-8键上亮绿灯;电量低于100%数字1-9键上亮绿灯; 满电1-0键上亮绿灯。

當電量低於30%時，數字1-2鍵亮紅燈；電量低於40%時，數字1-3鍵亮綠燈；電量低於50%時，數字1-4鍵亮綠燈；電量低於60%時，數字1-5鍵亮綠燈；電量低於70%時，數字1-6鍵亮綠燈；電量低於80%時，數字1-7鍵亮綠燈；電量低於90%時，數字1-8鍵亮綠燈；電量低於100%時，數字1-9鍵亮綠燈；電量滿充時，數字1-0鍵亮綠燈。

When battery level is below 30%, the 1-2 key displays a red LED;Below 40%: 1-3 key shows green LED;Below 50%: 1-4 key shows green LED;Below 60%: 1-5 key shows green LED;Below 70%: 1-6 key shows green LED;Below 80%: 1-7 key shows green LED;Below 90%: 1-8 key shows green LED;Below 100%: 1-9 key shows green LED;Fully charged (100%): 1-0 key shows green LED.

배터리 잔량이 30% 미만일 때: 1-2 키에 빨간색 LED 점등;40% 미만: 1-3 키에 초록색 LED 점등;50% 미만: 1-4 키에 초록색 LED 점등;60% 미만: 1-5 키에 초록색 LED 점등;70% 미만: 1-6 키에 초록색 LED 점등;80% 미만: 1-7 키에 초록색 LED 점등;90% 미만: 1-8 키에 초록색 LED 점등;100% 미만: 1-9 키에 초록색 LED 점등;완충 시(100%): 1-0 키에 초록색 LED 점등.

電量が30%未満時：1-2キーに赤LED点灯；40%未満：1-3キーに青LED点灯；50%未満：1-4キーに青LED点灯；60%未満：1-5キーに青LED点灯；70%未満：1-6キーに青LED点灯；80%未満：1-7キーに青LED点灯；90%未満：1-8キーに青LED点灯；100%未満：1-9キーに青LED点灯；満充電時（100%）：1-0キーに青LED点灯。



指示灯说明 / LED Indicators / 指示燈說明 / 표시등 설명 / 인지케이터ランプの説明

	○指示灯位置○指示燈位置 ○Indicator○지시등 위치 ○インジケーター	○回连○回連 ○Reconnecting ○다시연결○再接続中	○配对○配對 ○Pairing○페어링 ○ペアリング中	○连接成功○連接成功 ○Successfully Connected ○연결성공○接続成功		○指示灯位置○指示燈位置 ○Indicator○지시등 위치○インジケーター	○指示方式○指示方式 ○LED Status○지시방식 ○LED ステータス
BT1	E 	Blue 	Blue 	Blue 		L_Space 	Red 
BT2	R 	Blue 	Blue 	Blue 			Red 
BT3	T 	Blue 	Blue 	Blue 			
	Y 	Green 	Green 	Green 	Caps	LED1 	White 
	U 			White 		R_Win 	White 

www.akkogear.com

有害物質 / 限用物質及其化學符號 / Restricted substances and its chemical symbols										
部件名称	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六价铬 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 多溴聯苯醚 Polybrominated diphenylEthers (PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯 鄰苯二甲酸二異丁酯 Diisobutylphthalate DIBP	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP	邻苯二甲酸二丁酯 鄰苯二甲酸二丁酯 Dibutylphthalate DBP	邻苯二甲酸丁苄酯 鄰苯二甲酸丁苄酯 Butylbenzylphthalate BBP
电缆 連接線 Cable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件 電路板組件 PWAs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件 塑膠部件 Plasticparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件 金屬部件 Metalparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶部件 橡膠部件 Rubberparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注意1: "超出0.1 wt%"及 "超出0.01wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。備考1 "超出0.1 wt %"及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 注意2: "○"係指该项限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2 "○" 係指该项限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 注意3: "- "係指该项限用物質为排除项目。 備考3 "- " 係指该项限用物質为排除项目。 Note 3 : The "- " indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.										

NCC警告語

根據低功率電波輻射性電機管理辦法規定:
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾
“이 장치는 주로 가정용(클래스 B) 공중파 어댑터로 가정에서 사용하기 위한 것이며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.”
"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있습니다. 리시버는 당해 기기만 송수신 하도록 ID 설정이 되어 있습니다."
고객지원센터 : 0769-22114578
또는 www.akkogear.com 로 신청
상담시간 : 09:00 ~ 18:00 (월~금요일)



服务 保修 卡			
保修期限		日期	维修情况
购买日期			
购买地点			
产品序列号			
商品编号			
盖章			

AKKO保修和服务声明

1.AKKO为中国大陆的客户提供一年保修。对于其他地区请联系您的卖家(AKKO分销商)以了解具体的保修政策。
2.如果保修期到期,客户需要支付维修费用。如果用户喜欢自己修理键盘, AKKO也会提供说明。用户应对自行修复过程中发生的任何损失承担全部责任。
3.在未经制造商/卖方指示的情况下拆开键盘将立即导致保修无效。
4.官方售后服务时间为每周一至周五上午10:00至下午18:00节假日以国家法定节假日休息为准。
5.退货和保修政策在不同的平台上可能有所不同,并在购买时取决于具体的经销商。
*以上质保信息仅适用于中国大陆

深圳银宸科技有限公司

电话:0769-22114578
网址:www.akkogear.com
地址:深圳市南山区建南路恒大天璟B座35楼
执行标准: GB/T 14081-2010
Shenzhen Yinchene Technology Co., Ltd
Address: TowerB, 35th Floor,
Evergrande, Jiannan Road,
Nanshan District, Shenzhen
Driver: web.akkogear.com
中国制造 / Made in China

